


296.94 mm

Skrócona instrukcja obsługi

Bezprzewodowy skaner ręczny

✓ Kompatybilny z systemami iOS 5.0 lub późniejszy, Android OS 2.3.3 lub późniejszy, Mac OS 10.7 lub późniejszy, Windows 8 / Phone 8



Wkładanie baterii



• Odsuń pokrywę baterii.

• Włóż do skanera 4 baterie AAA zgodnie z oznaczeniami w skanerze. Zasuń pokrywę baterii.

Bezprzewodowe skanowanie na Twoje urządzenia przenośne

1

• Znajdź i zainstaluj darmową aplikację iScan Air Go w sklepie online na swoim urządzeniu.

2

• Przesuń aby wybrać rozdzielczość skanowania (SQ lub HQ)

3

• Przesuń na pozycję **WiFi**.

4

• Aby włączyć urządzenie, wciśnij i przytrzymaj przycisk **Skon** przez około 3 sekundy.
(uwaga: poczekaj około 20 sekund aż zacznie brygać niebieska dioda LED)

5

• Na swoim urządzeniu wyszukaj sieć **DIRECT-xxxxxx_iScanAirGo**.
(uwaga: "xxxxxx" to 6 cyfrowy przypadkowy kod generowany przez urządzenie)
• Wpisz 8-znakowe hasło: **"12345678"**.
(uwaga: Kiedy skaner połączy się bezprzewodowo z urządzeniem, niebieska dioda LED zacznie świecić światłem ciągłym)

Uwaga: Podczas podłączania skanera poprzez WiFi, zaleca się wyłączenie na urządzeniach funkcji Bluetooth. Sygnal Bluetooth może zakłócać sygnal WiFi.

6

• W aplikacji wciśnij **Start** aby włączyć skanowanie.

7

• Na urządzeniu wciśnij przycisk **Skon** aby rozpocząć skanowanie.
(uwaga: upewnij się, że skanowana przestrzeń znajduje się pomiędzy dwoma strzałkami zaznaczonymi na skanerze.)
• Przesuń skaner wzdłuż skanowanego dokumentu. Wciśnij ponownie przycisk **Skon** aby zakończyć skanowanie.

8

• Wciśnij przycisk **Zapisz** w aplikacji aby zapisać skanowany obraz na urządzeniu.

Skanowanie na kartę pamięci

1

• Włóż do urządzenia kartę MicroSD.

2

• Przesuń aby wybrać rozdzielczość skanowania (SQ lub HQ).

3

• Przesuń na pozycję **MicroSD**.

4

• Aby włączyć urządzenie, wciśnij i przytrzymaj przycisk **Skon** przez około 3 sekundy.



Kalibracja, konserwacja - dowiedz się więcej ?

Wciśnij klawisz "I" aby otworzyć plik Pomocy lub zeskanuj kod QR za pomocą swojego telefonu lub tabletu w celu ściągnięcia podręcznika użytkownika lub wejdź na stronę: http://www.mustek.com.tw/Support/FAQ/PDF/Docking/H410W_EN.pdf

P.N.: 82-345-10022

209.98 mm